

Bewahren Sie diese Anleitung bitte immer mit dem Produkt zusammen auf.

Vor dem ersten Gebrauch ist die Feuerzange zu spülen.

Sicherheitshinweise:

Stellen Sie die Feuerzangentasse auf eine nicht entflammbare Tischauflage oder einen geraden Teller.

Achten Sie darauf, dass die heiße Tasse nicht umkippt.

Lassen Sie die brennende Feuerzangenbowle nie unbeaufsichtigt.

Sorgen Sie dafür, dass Kinder und Haustiere die Feuerzangenbowle nicht erreichen können.

Achten Sie auf genügend Freiraum über der Feuerzangenbowle (keine Gegenstände wie niedrige Lampen oder Luftschlangen).

Beachten Sie, dass der Rand der Tasse bei einem hohen Füllstand heiß werden kann.

Gießen Sie nie direkt aus der Rumflasche Rum nach, sondern immer auf einen Löffel mit dem Sie dann nachgießen.

Da es sich bei der Feuerzangenbowle um ein alkohohaltiges Getränk handelt sind entsprechende Altersgrenzen zu beachten.

Für alle Fälle immer ein angefeuchtetes Handtuch oder Küchentuch zum Erstickten der Flammen bereithalten.

CHARGE R03



Bewahren Sie diese Anleitung bitte immer mit dem Produkt zusammen auf.

Vor dem ersten Gebrauch ist die Feuerzange zu spülen.

Sicherheitshinweise:

Stellen Sie die Feuerzangentasse auf eine nicht entflammbare Tischauflage oder einen geraden Teller.

Achten Sie darauf, dass die heiße Tasse nicht umkippt.

Lassen Sie die brennende Feuerzangenbowle nie unbeaufsichtigt.

Sorgen Sie dafür, dass Kinder und Haustiere die Feuerzangenbowle nicht erreichen können.

Achten Sie auf genügend Freiraum über der Feuerzangenbowle (keine Gegenstände wie niedrige Lampen oder Luftschlangen).

Beachten Sie, dass der Rand der Tasse bei einem hohen Füllstand heiß werden kann.

Gießen Sie nie direkt aus der Rumflasche Rum nach, sondern immer auf einen Löffel mit dem Sie dann nachgießen.

Da es sich bei der Feuerzangenbowle um ein alkohohaltiges Getränk handelt sind entsprechende Altersgrenzen zu beachten.

Für alle Fälle immer ein angefeuchtetes Handtuch oder Küchentuch zum Erstickten der Flammen bereithalten.

CHARGE R03



Mini-Feuerzangenbowle



Seit der legendären Feuerzangenbowle mit Heinz Rühmann träumt man an langen Winterabenden nicht selten von dem heißen, wohltuenden Getränk in romantischer Runde.

Doch am liebsten genießen Sie den Abend zu zweit oder allein...? Feuerzangenbowle tassenweise hergestellt, mit der

Mini-Feuerzange,

die auf jeden Kaffeepott passt!

Mini-Feuerzangenbowle



Seit der legendären Feuerzangenbowle mit Heinz Rühmann träumt man an langen Winterabenden nicht selten von dem heißen, wohltuenden Getränk in romantischer Runde.

Doch am liebsten genießen Sie den Abend zu zweit oder allein...? Feuerzangenbowle tassenweise hergestellt, mit der

Mini-Feuerzange,

die auf jeden Kaffeepott passt!

Aufgrund ihrer Konstruktion und des verwendeten Materials erwärmt sich die Feuerzange kaum und kann zu jeder Zeit mit bloßen Händen angefasst werden!

Verwenden Sie die Feuerzange nur in Verbindung mit nicht brennbaren Keramiktassen.

Die Feuerzange hat an beiden Enden breit angelegte Aussparungen, die den Tassendurchmesser aller gängigen Tassengrößen (Außendurchmesser < als 8,8 cm und Innendurchmesser > 6,9 cm) umschließen, weshalb die Zange sicher auf dem Tassenrand aufliegt.

Die MINI - Feuerzange ist aus lebensmittelechtem Edelstahl und spülmaschinenfest.

Zum Lieferumfang gehören eine MINI-Feuerzange und eine Anleitung.

Viel Spaß...

Michael Weber –Werbegeschenke-
Schwarze Äcker 69, 97273 Kürnach

Tel. 0176 430 430 12

Anfragen richten Sie bitte per E-Mail an
contact@mini-feuerzangenbowle.de

Mini-Feuerzangenbowle



schnell - praktisch – einfach

Sie benötigen:

Glühwein, Würfelzucker und Rum
(mind. 54% Alkohol)

1. Glühwein in einem Topf oder in einer Tasse in der Mikrowelle erwärmen,
2. MINI-Feuerzange auf den Tassenrand legen,
3. 4-5 Würfelzuckerstückchen hochkant aufreihen,
4. löffelweise Rum darüber gießen
5. Licht aus und anzünden!

Der Zucker karamellisiert und tropft in die Tasse.

Um den Glühwein noch etwas zu verfeinern, einige

Mandarinen- oder Orangenstückchen klein schneiden und mit dem Glühwein erhitzen.

Aufgrund ihrer Konstruktion und des verwendeten Materials erwärmt sich die Feuerzange kaum und kann zu jeder Zeit mit bloßen Händen angefasst werden!

Verwenden Sie die Feuerzange nur in Verbindung mit nicht brennbaren Keramiktassen.

Die Feuerzange hat an beiden Enden breit angelegte Aussparungen, die den Tassendurchmesser aller gängigen Tassengrößen (Außendurchmesser < als 8,8 cm und Innendurchmesser > 6,9 cm) umschließen, weshalb die Zange sicher auf dem Tassenrand aufliegt.

Die MINI - Feuerzange ist aus lebensmittelechtem Edelstahl und spülmaschinenfest.

Zum Lieferumfang gehören eine MINI-Feuerzange und eine Anleitung.

Viel Spaß...

Michael Weber –Werbegeschenke-
Schwarze Äcker 69, 97273 Kürnach

Tel. 0176 430 430 12

Anfragen richten Sie bitte per E-Mail an
contact@mini-feuerzangenbowle.de

Mini-Feuerzangenbowle



schnell - praktisch – einfach

Sie benötigen:

Glühwein, Würfelzucker und Rum
(mind. 54% Alkohol)

1. Glühwein in einem Topf oder in einer Tasse in der Mikrowelle erwärmen,
2. MINI-Feuerzange auf den Tassenrand legen,
3. 4-5 Würfelzuckerstückchen hochkant aufreihen,
4. löffelweise Rum darüber gießen
5. Licht aus und anzünden!

Der Zucker karamellisiert und tropft in die Tasse.

Um den Glühwein noch etwas zu verfeinern, einige

Mandarinen- oder Orangenstückchen klein schneiden und mit dem Glühwein erhitzen.